

Fjerning av kalkbelegg og misfarging i dekontaminator

Utstyr

- Suma Antikalk D54 5-liters kanne med pumpe
- Dynkeflaske/påføringsflaske med sprutkork
- Målebeger (evt. målestreker på flaske)
- Skurepads (eventuelt)
- Beskyttelsesutstyr: Kjemikalieresistente hansker (EN 374), visir/briller, beskyttelsesfrakk m/ lange armer (smittefrakk) evt. plastforkle og armbeskyttere

Dosering	• Suma Antikalk D54 30 ml pr. liter vann
Fremgangsmåte nr. 1	• Ta på beskyttelsesutstyr • Bland vann og Suma Antikalk D54 i flasken • Påfør blandingen på synlig kalkbelegg i skrog, dyser vaskearmer og døråpning • La virke i 10 minutter ○ Hold området fuktig i hele virketiden • Kjør en tom maskin på vanlig program
Fremgangsmåte nr. 2	• Ta på beskyttelsesutstyr • Sett inn en beholder; bolle, pussbekken, bekken med ufortynnet Suma Antikalk D54 ca. 1 dl og kjør et vaskeprogram
Fremgangsmåte nr. 3 ved behov for gjentatt behandling ved fortsatt kalkbelegg/ misfarging	• Ta på beskyttelsesutstyr • Bland vann og Suma Antikalk D54 i flasken • Maskinen kan gjerne være noe varm ved påføring • Påfør blandingen på synlig kalkbelegg • La virke i 20-30 minutter ○ Hold området fuktig i hele virketiden • Skrubbe med svamp (skurepad) ved behov • Kjør en tom maskin på vanlig program

Bruksanvisning er laget i samarbeid med Lilleborg og dosering er angitt av Lilleborg.